

RUPES S235E – S235EP

Mobil porszívó

ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÁS, KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÁS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ TERMÉKAZONOSÍTÓ CÍMKE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

OLVASSA EL AZ ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓT, ÉS TARTSA BE A BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉST!

A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TARTALMA

- a jelen kézikönyv;
- a „BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ”;
- a robbantott ábra a csomagolásban található cserealkatrészek útmutatójával.

A CSOMAGOLÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

- A porszívó egy 1 db 35 x 35 x h60 méretű és 8 kg súlyú hullámpapírból készült dobozban kerül forgalomba.
- A dobozt rakodás és mozgatás közben függőleges helyzetben kell tartani;
- Nem szabad ráhelyezni más olyan tárgyat, amely méretében nem egyezik meg ennek felületével.

A kicsomagolásra vonatkozó szabályok

- Mielőtt a kicsomagolást megkezdjük, jól ellenőrizzük le, hogy a doboz nem sérült-e és nincs-e rajta arra utaló jel, hogy már előzőleg ki lett bontva. Ebben az esetben reklamáljunk a fuvarozónál és ne vegyük át, hanem küldjük vissza. A szabály be nem tartása a jótállás elvesztését vonja maga után.
- A porszívó kicsomagolásához bontsa meg a hullámpapírt, vegye ki a gépet és külön a tartozékokat tartalmazó zacskót.

Figyelem!

A csomagoláshoz tartozó részek hulladékkezelését a helyi szabályok szerint kell végezni, ahol a porszívó felhasználásra kerül. Szem előtt kell tartani a szelektált hulladékgyűjtésre vonatkozó szabályokat is, ahol ezt a normatívák előírják.

A csomagolás tartalmának ellenőrzése

A csomagolás tartalma:

- a porszívó és a hozzá tartozó elektromos kábelek;
- 1 db porszívógép (19.) tartozékokkal ellátott elektromos szerszámokhoz 5 m hosszú csatlakozás terminálokkal;
- 1 db porzsák (8.);
- igény szerint rendelkezésre áll egy pneumatikus szerszámokhoz csatlakoztatható 5 m hosszú csatlakozás terminálokkal és levegőcsatlakozóval ellátott porszívó (20.);
- igény szerint rendelkezésre áll a tömlőcsatlakozó.

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉS

Biztonsági és balesetmegelőzési utasítás

A gépet csak az arra kiképzett és annak használatára megbízott személyek használhatják.

A gépet száraz és szellős helyen kell elhelyezni, ahol külön felszerelt szellőztető rendszerek segítségével nélkül 50%-os friss levegőcserével legalább óránként cserélődik a levegő. A környezeti hőmérséklet 10°C - 35°C között legyen, 50-90%-os relatív páratartalom mellett.

Amikor a gép nem működik, ill. a karbantartási műveletek vagy a gép tisztításának megkezdése előtt, a porzsák vagy a porszűrő lecserélése előtt a csatlakozó dugalj minden esetben ki kell húzni. A csatlakozó dugalj kihúzásához nem szabad az elektromos kábelnél fogva húzni.

Az elektromos kábelt a hőtől, az olajtól és éles sarkoktól óvni kell.

Hálózati áramszünet esetén az elektromos szerszám gép kapcsolóját „0”-ra (kikapcsolt állapot) kell állítani, nehogy amikor az áramellátás visszatér véletlenül a gép magától beinduljon.

A gépet eső ne érje.

Figyelem! – Robbanás- vagy tűzveszély

- Tilos gyúlékony vagy robbanásveszélyes porok felszívása (pl. magnézium, alumínium, azbeszt stb.);
- Tilos gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékok felszívása (pl. benzin, oldószerek stb.);
- Tilos agresszív folyadékok vagy anyagok felszívása (pl. savak, bázisok, lúgok, oldószerek stb.);
- Tilos olyan felületek csiszolásából származó festékpорок felszívása, amelyek úgy lettek bevonva, hogy a festék katalizációja nem fejeződött be;
- Ha a porszívóból a por a levegőbe kerül, azonnal húzza ki a gép dugóját az elektromos hálózatból;
- Tűz esetén kapcsolja be a tűzoltó riasztót, és távolodjon el.

Rendeltetésszerű használat

A gép az EN 60335-1 és az EN 60335-2-69 előírásnak megfelelően, erős igénybevételű ipari felhasználásra alkalmas.

Száraz csiszolópor felszívására alkalmas, az ilyen típusú munkánál megengedett értékhatáron belül.

A gép lehetővé teszi, hogy egyidejűleg és a munkahely közelében

- elektronikus vagy pneumatikus gépek kezeléséhez szükséges energiaforráshoz jussunk hosszabbító huzal használata nélkül,
- és egyidejűleg egy csiszolópor-elszívó rendszer is rendelkezésünkre álljon.

OLVASSA EL AZ ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓT, ÉS TARTSA BE A BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉST!

MŰSZAKI ADATOK

ÜZEMELÉS ALATTI FESZÜLTSG	220/240 Vac – 50/60 Hz
MOTORTÉLJESÍTMÉNY	1100 W
A MOTOROK ÁLTAL FELVETT ÁRAM	4 A
A SZERSZÁM MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYE	1 X 2500 W max.
TELJES MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY	3600 W max.
TELJES MAXIMÁLIS ÁRAMFELVÉTEL	15,7 A
ELSZÍVÓKÉPESSÉG	180 m ³ /óra
DEPRESSZIÓ	1700 mm/H ₂ O
SÚLY	6 kg
MÉRET	32 x 32 x h 56 cm

ZAJSZINT	75 dB (A)
SZŰRŐ MÉRETE	0,20 m ²
SZŰRŐ KATEGÓRA	M
ZSÁK ŰRTARTALMA	max. 7 kg
KONNEKTOR	1
3 FOKOZATÚ KAPCSOLÓ	MAN - OFF – AUT

PNEUMATIKUS EGYSÉG (csak az EP típusnál)	
BEMENŐ LEVEGŐNYOMÁS	max. 6 bar
MAX. LEVEGŐMENNYISÉG	1500 liter/perc
TÖLTÉSCSATLAKOZÓ	3/8" G fogadórész
PNEUMATIKUS CSATLAKOZÁS	1

A PORSZÍVÓ RÉSZEI

- 1 – elszívófej
- 2 – 3 fokozatú kapcsoló - MAN (manuális) OFF (kikapcsolva) AUT (automata)
- 3 – azonosító címke
- 4 – emelő fogantyú
- 5 – zárókapocs
- 6 – tápvezeték
- 7 – elektromos gép tápdugalj
- 8 – porzsák
- 9 – zsák szájbetét
- 9.a – szájbetétsapka
- 10 – papírszűrő
- 11 – folyadékszűrő
- 12 – sűrített levegő táplálású bemenet (csak az EP típusnál)
- 13 – pneumatikus géphez csatlakozás (csak az EP típusnál)
- 14 – elszívó szájbetét bemenetel
- 15 – elszívó szájbetét
- 16 – kerekek
- 17 – pneumatikus szerszám csatlakozás
- 18 – elszívó csatlakozás
- 19 – elektromos szerszámtömlő
- 20 – pneumatikus szerszámtömlő (külön rendelhető tartozék)
- 21 – úszó
- 22 – porszívótartály

ÜZEMBEVÉTEL

Az energiaellátási hálózat és az ehhez tartozó csatlakoztatások alapvető elvárásai:

Elektromos hálózat – Egyfázisos feszültség 230V 50/60Hz 3x1,5 mm² metszetű földeléssel.

Sűrített levegő hálózat – 6 bar alatti üzemeltetési nyomás; a hálózat páramentesített és megszűrt levegőt szolgáltatson. Egy megfelelő tömlőcsatlakozó felszerelésével (külön rendelhető tartozék) a bemenetnél(12.), egy min. 10 mm belső átmérőjű, kellő hosszúságú és az üzemelési nyomás terhelését bíró cső segítségével kösse be a gépet a pneumatikus hálózatba.

Ellenőrizze, hogy a kapcsoló (2.) az „0”-án álljon, majd az elektromos kábelt a gép terhelését bíró dugaljba illessze be.

A kerekek (16.) és a szájbetét (15.) beszerelése

- A zárókapcsokat (5.) nyissa ki, majd emelje fel az elszívófejet (1.);
- Vegye ki a kerekeket és a tartozékokat;
- Fordítsa fel a tartályt (22.) és megfelelő nyomással illessze be a kerekeket e helyükre;
- Helyezze be a szájbetétet (15.) a bemenetbe (14.) (1. ábra)

ÜZEMBE HELYEZÉS

Az elektromos gépek bekötése

- Dugja be a szerszám dugóját a porszívó csatlakozójába. (7.)
- Ha a szerszámon van elszívó, kösse össze a szájbetéttel (15.) az erre szolgáló tömlő (19.) segítségével és kapcsolja a szerszám másik végéhez. (18.) (10. ábra)
- Ne kapcsoljon az elektromos tápdugaljba a névleges teherbírást meghaladó terhelésű szerszámokat. (max. 1 x 2500 Watt)

A pneumatikus gépek bekötése (csak az EP típusnál)

- Kösse a sűrített levegőt tápláló csövet a porszívó csatlakozójához (13.). A másik végét kapcsolja a szerszám csatlakozójához. (17.) (9. ábra)
- Ha a szerszám elszívóval van felszerelve, az erre szolgáló tömlőt (külön rendelhető tartozék) a szájbetétbe kell illeszteni. (20.) (9. ábra)

Üzembe helyezés előtti ellenőrzés

Ellenőrizze, hogy

- a tartályban a porzsák és a szűrő is a helyén van;
- az elszívócső jól van rögzítve, és nem akadályozza a porszívót a mozgásban;
- a sűrített levegő-tápláló berendezés nem ereszt.

Miután mindent bekötött, a gépekhez tartozó utasításokat követve végezzen egy rövid, ellenőrző próbát.

A gép használata

A gép működése manuális vagy automatikus lehet. A kapcsolóval (2.) lehet zöldre (automatikus működés) vagy kékre (manuális működés) állítani.

Automatikus működés – zöld rész

Az automatikus működésen azt értjük, hogy az elektromos vagy a pneumatikus gép bekapcsolásával együtt beindul a porszívó is. A munka befejeztével, és miután a gépet kikapcsoltuk, 8 másodperc múlva az elszívónak is automatikusan le kell állnia.

Manuális működés – kék rész

A manuális működés alatt a gép folyamatosan működik.

A folyadék felszívását végző manuális működés

A zárókapcsok (5.) segítségével akassza ki a porszívófejet. (1.) Egy fél kört csavarva vegye ki a papírszűrőt (10.) (3-4. ábra), majd távolítsa el a porzsákot (8.). (Lásd a szokásos karbantartásnál) (5-6. ábra).

Húzza rá a poliészter szűrőt (11.) a porszívó dombra (21) (7. ábra) és erősítse vissza a fejrészt.

A kapcsolót (2.) állítsa **manuális** működésre.

KARBANTARTÁS

Évente legalább egyszer a gyár vagy a gyár által megbízott személlyel ellenőriztetni kell a porszívó helyes működését és a szűrőrendszer esetleges sérülését. A **RUPES** SpA nem vállal felelősséget a a felhasználói útmutatóban leírt utasítások be nem tartásából eredő közvetlen vagy közvetett károkért.

Szokásos (a felhasználó által végzett) karbantartás:

- A porelszívó tömlők állapotának ellenőrzése;
- A papírszűrőt a következő módon, porvédő maszk (3M 06922. cikksz.) viselete mellett kell megtisztítani:
 - a) a zárókapcsok (5.) segítségével akassza ki a elszívófejet (1.);
 - b) egy fél kört csavarva vegye le a papírszűrőt (10.) (3-4. ábra), majd egy puha kefével vagy vízszugárral tisztítsa meg, de vigyázzon arra, hogy csak akkor használja újra, amikor teljesen megszáradt;
 - c) helyezze vissza a papírszűrőt;
 - d) erősítse vissza a porszívófejet (1.), és ellenőrizze, hogy jól zárjon.
- A porzsákcserehez vegyen fel porvédő maszkot, és a következő módon járjon el:
 - a) a zárókapcsok (5.) segítségével akassza ki a elszívófejet (1.);
 - b) a régi porzsákot távolítsa el (8.) és a szájbetétsapkával (9.a) zárja le (8. ábra);
 - c) a szájbetét bemenetelre (14.) ráillesztve a zsák száját (9.) helyezze be az új porzsákot (5-6. ábra);
 - d) erősítse vissza a porszívófejet (1.), és ellenőrizze, hogy jól zárjon.

Figyelem!

- kizárólag csak a 001.1606/5. cikkszámú eredeti **RUPES** porzsákot szabad használni;
- vigyázzon, hogy a porzsák ne sérüljön, mert ha a elszívófejbe por kerül, az visszafordíthatatlan károkat okozhat a készülékben.

Figyelem!

Az elszívófejet (1.) megemelve rendszeresen ellenőrizze a porzsákot: maximális kapacitása súlyban 7 kg, terjedelemben 30 liter. Ezt a határt nem szabad túllépni.

- a csere porzsákokat száraz helyen kell tárolni;
- a hulladékkezelést illetően be kell tartani a helyi rendelkezéseket.

Rendkívüli karbantartás (csak hivatalos márkaszervíz végezheti)

- Rendszeresen ellenőrizze a hűtőcsöveken és a kivezetőn lévő szűrők állapotát, és szükség esetén cseréltesse le.
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos kábel és a hozzátartozó dugalj állapotát, és ha sérült vagy elhasználódott, akkor cseréltesse le.
- Ha a szűrő (10.) túlságosan eltömődött vagy szakadt, a fenti eljárással le kell cseréltetni.

Figyelem!

Kizárólag csak a 041.1609 cikkszámú eredeti **RUPES** szűrőt szabad használni!

GARANCIA

A **RUPES** Spa minden saját gyártású gépére a vásárlástól számított 12 hónapig jótállást vállal az anyag- és a gyártási hibákra.

A porszívót kizárólag csak saját tartozékukkal és eredeti **RUPES** alkatrészszel szabad használni.

Használt porzsák ürítés utáni újrahaználata azonnali garanciavesztéssel jár!

A **RUPES** Spa semmilyen körülmények között nem felelős olyan kárért vagy balesetért, amely a fenti szabályok nem betartásából ered, és amely egyben a jótállás érvényességének lejártát vonja maga után.

A jótállás lejár, akkor is ha a jelen használati útmutató utasításait nem tartják be, vagy a gépet nem rendeltetésszerűen használják, valamint ha a gépet szétszerelik, belenyúlnak, vagy ha gondatlan használatra utaló jelek láthatók rajta.

A jótállás csak akkor érvényes, ha a használati útmutató hátsó borítóján található garancialevél pontosan ki van töltve.

Bebizonyosodott hibás működés esetén a garancialevéllel együtt, nem szétszedve és az eredeti csomagolásban a gépet bérmentesen el kell juttatni a gyártónak ill. a használati útmutatóban található egyik hivatalos márkaszervíznek.

A jótállás semmi esetben sem vonatkozik a gép lecserélésére.

A **RUPES** Spa fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül termékein bármilyen jellegű műszaki ill. esztétikai változtatást végezzen. A nyomdahibákért nem vállal felelősséget.

Ez a használati útmutató minden előzőt érvénytelenít és helyettesít.

AZ ELŐFORDULHATÓ MEGHIBÁSODÁSOK ÉS AZOK MEGJAVÍTÁSA

HIBA	OK	MEGOLDÁS
A porszívó nem indul be	Nincs áramba kötve Az elektromos kábel, a kapcsoló vagy a motor hibás	Ellenőrizni, hogy a csatlakozó be van-e dugva A hivatalos márkaszervízhez kell fordulni
A porszívó nem indul be automatikusan	Az elektronikus szabályzó meghibásodott	A hivatalos márkaszervízhez kell fordulni
A szívóképesség csökkent	A porzsák túltelített A tömlő eldugult	Ellenőrizni a szűrőzsákot Ellenőrizni a tömlőt és a tartozékokat
A por kiszáll a gyűjtő szűrőtartályból	A papírszűrő megsérült	A hivatalos márkaszervízhez kell fordulni
A szerszám nem indul be	A 3 fokozatú kapcsoló meghibásodott	A hivatalos márkaszervízhez kell fordulni
Nem kap sűrített levegőt	A bemenőcső nem jól illeszkedik	Ellenőrizni az illeszkedést
A szerszám nem kap sűrített levegőt	A kimenőcső nem jól illeszkedik	Ellenőrizni az illeszkedést
A bekötött pneumatikus szerszám teljesítménye csökken	A sűrített levegő töltése nem megfelelő	Ellenőrizni a levegő menetének útját

A PORSZÍVÓ AZONOSÍTÓ CIMKÉJE

AZ ADATOK HELYE ÉS JELENTÉSE

1. Géptípus
2. Üzemelés alatti névleges feszültség Volt-ban (V)
3. Frekvencia munka közben Herz-ben (Hz)

4. A motor teljesítménye Watt-ban (W)
5. Maximális teljesítmény indításnál (W)
6. Teljes maximális teljesítmény (W/A)
7. Felvett áram amperben (A). Ellenőrizze, hogy az elektromos vezeték, amelyre ráköti a gépet, bírja-e a megjelölt áramot.
8. A gép nyilvántartási és sorozatszám
9. A 2002/96/EK (RAEE) és 2003/108/EK európai irányelv és honosításának értelmében, amikor a termék hasznos élettartamának végére érkezett nem szabad a környezetet szennyezni vele vagy a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem kijelölt szelektív hulladékgyűjtőben (hulladékgyűjtő udvarban) leadni.
(A helyi önkormányzatoknál meg kell érdeklődni hol található hulladékgyűjtő helyek.)
A leselejtezett termék helyes szelektív gyűjtése és kezelése hozzájárul az egészség- és a környezetvédelemhez.
A termék szabálytalan hulladékkezelése esetén kiszabott büntetés a szabálysértőt terheli.

MEGFELELÉSI NYILATKOZAT

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az alábbi hogy az alábbi **ipari porszívó** megfelel az Alapvető Biztonsági Szempontok következő irányelveinek:

2006/95/EK Alacsony feszültség

2004/108/EK Elektromágneses kompatibilitás

998/37/EK Gépek

A jelzés éve: 1996.

A próbákat/ellenőrzéseket az érvényben levő Harmonizált Európai Szabványok értelmében végeztük.

EN 60335-1 Általános szabványok

EN 60335-2-69 Az ipari porszívókra vonatkozó különleges szabvány

EN 23744 A kibocsátott zajra vonatkozó próbák és határok

Elektromágneses kompatibilitás:

EN 55014-1 + EN 55014-2 + EN 61000-3-2 + EN 61000-3-3

Garanciális javítás esetén ezt a garancialevelet a számlával együtt csatolja a javításra kerülő szerszámgéphez.

Szerszámgép

Forgalmazó

Név

Cím

Kelt

CSAK PONTOSAN KITÖLTÖTT GARANCIALEVÉL JOGOSÍT FEL AZ ESETLEGES GARANCIÁRA!